



Spoštovani imetniki kartice ugodnosti PIRH!

Prišel je mesec marec, in tudi ta mesec smo vam pripravili koristen nasvet!

PLESKANJA se lotimo sami...

Preden začnemo pleskati prostor, moramo površine primerno pripraviti. Stene morajo biti očiščene in brez razpok, saj lahko le tako dosežemo dober rezultat. Za beljenje zidov zraven barve ter izravnalne mase potrebujemo še slikopleskarski pribor (čopič, valjček z ročajem, mrežico za odcejanje, vedro, zaščitno folijo, zaščitni trak, brusni papir..).

Če želimo samo osvežiti staro barvo in pustiti enak odtenek, po navadi zadostuje en nanos barve. Če so pa stene poškodovane, je treba pred beljenjem večje vdolbine zapolniti z grobo stensko izravnalno maso, manjše pa s fino. Če so pa razpoke večje jih je potrebno obdelati z bandažirnim trakom.

SVETLEJŠE BARVE, VEČJI PROSTOR

Če želimo prostor optično povečati, uporabimo svetlejše odtenke. Saj s temnejšimi odtenki prostor optično pomanjšamo.

V vsakem postopku nanašamo običajno dva nanosa. En nanos je zadovoljiv le v idealnih okoliščinah (če ni razpok, če ne spreminjamo bistveno barvnega odtenka).

NAJPREJ BELIMO ROBOVE IN VOGALE

Najprej belimo robove in vogale (običajno s čopičem ali posebni valjčkom za vogale). Nato se z velikim valjčkom lotimo ostalih površin. Paziti moramo, da čas med enim in drugim nanosom ni prevelik, saj se lahko na stičiščih pojavijo madeži.

Pred vsakim beljenjem ne smemo pozabiti na zaščito tal. Če uporabljamo navadno vodotopno barvo bo čiščenje nekoliko lažje. Za zaščito uporabimo pokrivni papir, folijo ter zaščitni trak za pritrditev.

Če na steni opazimo madež (olje, mast, voščenke....), ki ga barva ne bo pokrila ga poskusimo pred prvim beljenjem čim bolj zbrusiti s finim brusnim papirjem ter ga nato prebarvamo z nepropustno barvo (npr. antinikotinska...). Šele ko je posušena nadaljujemo barvanje..

Upamo, da smo vam s tem nasvetom olajšali pleskanje vašega stanovanja!!

VELIKO UŽITKA PRI PLESKANJU!!

